


Technische Anschlussbedingungen für den Anschluss an das Niederspannungsnetz

# Beiblatt zur TAB NS Nord 2019



#### Herausgeber und copyright

BDEW Bundesverband der Energieund Wasserwirtschaft e.V. Landesgruppe Norddeutschland Normannenweg 34 20537 Hamburg Tel. 040 / 284114-0 Fax 040 / 284114-99 info@bdew-norddeutschland.de www.bdew-norddeutschland.de

BDEW Bundesverband der Energieund Wasserwirtschaft e.V. Landesgruppe Berlin|Brandenburg Reinhardtstraße 32 10117 Berlin

Tel.: 030 / 300 1992 220 Fax: 030 / 300 1992 229

info@bdew-bb.de www.bdew-bb.de

Stadtwerke Neustrelitz GmbH Wilhelm- Stolte- Straße 90 17235 Neustrelitz

### Inhaltsverzeichnis

1 Vorwort	4
2 Kontaktdaten	4
3 Anwendungshinweise	
J Anwendungsiiniweise	
3.1 Zählerplatzausführungen mit direkter Messung	5
3.2 Zählerplatzausführungen mit halbdirekter Messung	5
3.3 Steuerungen und Schaltungen	6
3.4 Planungsbeispiele	6
4 Weitere spezifische Bestimmungen	7

Beiblatt zur TAB NS Nord 2019

#### 1 Vorwort

(1) Die Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers bestehen aus der "TAB NS Nord 2019" und dem vorliegenden netzbetreiberspezifischen Beiblatt. Der Bildteil in den Anhängen I. 1 und I. 2 der

dem vorliegenden netzbetreiberspezifischen Beiblatt. Der Bildteil in den Anhängen I 1 und I 2 der

"TAB NS Nord 2019" ist stets im Zusammenhang mit diesem Beiblatt zu verstehen.

(2) Das Beiblatt enthält Hinweise, welche Zählerplatzausführungen nach Anhang I 1 und welche Steuerungen

und Planungsbeispiele nach Anhang I 2 der "TAB NS Nord 2019" beim Netzbetreiber angewendet werden.

(3) Zählerplatzausführungen, Steuerungen und Planungsbeispiele, die im Netzgebiet des Netzbetreibers zu-

gelassen sind, werden in der Tabelle in Abschnitt 3 dieses Beiblatts mit einem "ד gekennzeichnet.

(4) Zählerplatzausführungen, Steuerungen und Planungsbeispiele, die im Netzgebiet des Netzbetreibers nur

nach vorheriger Rücksprache zugelassen sind, werden in der Tabelle in Abschnitt 3 dieses Beiblatts mit einem

" gekennzeichnet. Die Kontaktdaten des Netzbetreibers können Abschnitt 2 entnommen werden.

(5) Zählerplatzausführungen, Steuerungen und Planungsbeispiele, die im Netzgebiet des Netzbetreibers

nicht zugelassen sind, werden in der Tabelle in Abschnitt 3 dieses Beiblatts mit einem "···" gekennzeichnet.

#### 2 Kontaktdaten

(1) Netzbetreiber im Sinne dieses Beiblattes ist:

Stadtwerke Neustrelitz GmbH

Wilhelm- Stolte- Straße 90

17235 Neustrelitz

Tel.: 03981/474-0

Fax: 03981/474 299

E-Mail: info@stadtwerke-neustrelitz.de

(2) Ansprechpartner für Rückfragen zu den Technischen Anschlussbedingungen ist / sind:

Stadtwerke Neustrelitz GmbH

Thomas Schneider

Wilhelm- Stolte- Straße 90

17235 Neustrelitz

Tel.: 03981/474 205

Fax: 03981/474 299

E-Mail: schneider@stadtwerke-neustrelitz.de

(3) Die telefonische Störungshotline ist unter folgender Nummer zu erreichen:

Tel.: 0171 3192400

4

## 3 Anwendungshinweise

#### 3.1 Zählerplatzausführungen mit direkter Messung

Folgende Hinweise beziehen sich auf die Beispiele für Zählerplatzausführungen mit direkter Messung in Anhang I 1, Abschnitt I 1.1, der TAB NS Nord 2019.

Seite	S. 50	S. 50							S. 51			
Bezeichnung	B 1.01	3 1.01   B 1.02   B 1.03   B 1.04   B 1.11   B 1.12   B 1.13					B 1.21	B 1.22	B 1.23	B 1.24	B 1.25	
Anwendungshinweis	×	×	×	×	•••	•••	•••	×	×	×	×	×

Seite	S. 52			S. 53	3		S. 54		S. 55 S. 56		S. 57		
Bezeichnung	B2.01	B 2.02	B 2.03	B 2.11	B 2.12	B 2.13	B 2.21	B 2.22	B 2.23	B 2.31	B 2.32	B 2.41	B 2.42
Anwendungshinweis	×	×	×			•••	×	•••	×	×	×		

#### 3.2 Zählerplatzausführungen mit halbdirekter Messung

Folgende Hinweise beziehen sich auf die Beispiele für Zählerplatzausführungen mit halbdirekter Messung in Anhang I 1, Abschnitt I 1.2, der TAB NS Nord 2019.

Seite	S. 59		S. 60						
Bezeichnung	A 1.01	A 1.02	A 2.01	A 2.02	A 2.03	A 2.04	A 2.05	A 2.06	
Anwendungshinweis	×	×	×	•••	×	×	×	×	

Seite	S. 61	S. 62		S. 63
Bezeichnung	B 3.01	B 3.02	B 3.03	B 3.10
Anwendungshinweis	•••	•••	•••	•••

Seite	S. 64		S. 65	S. 66	S. 67		S. 67		S. 67 S. 68			S. 69	S. 70	S. 71	
Bezeichnung	B3.21	B 3.22	B 3.23	B 3.24	B 3.31	B 3.32	B 3.33	B 3.41	B 3.42	B 3.51	B 3.61	B 3.71	B 3.72		
Anwendungshinweis	922	<b>**</b>	92	92	×	×	×	×	×		×	×	×		

#### 3.3 Steuerungen und Schaltungen

(1) Folgende Anwendungshinweise beziehen sich auf die Beispiele für Steuerungen und Schaltungen in Anhang I 2, Abschnitt I 2.1, auf den Seiten 72 und 73 der TAB NS Nord 2019.

Seite	S. 72		S. 73		
Bezeichnung	S 1.01	S 1.02	S 1.03	S 2.01	S 2.02
Anwendungshinweis	×				×

#### 3.4 Planungsbeispiele

(1) Folgende Anwendungshinweise beziehen sich auf die Planungsbeispiele in Anhang I 2, Abschnitt I 2.2, auf den Seiten 74 bis 85 der TAB NS Nord 2019.

Seite	S. 74		S. 75	S. 76		S. 77	S. 78	
Bezeichnung	P 1.01 P 1.02		P 1.03	P 1.04 P 1.05		6 P 1.06 P 1.07		P 1.08
Anwendungshinweis	×		<b>~</b>	<b>~</b>	×	×	×	•••

Seite	S. 79		S. 80	S. 81	S. 82		S. 83	S. 84	S. 85
Bezeichnung	P 2.01	P 2.02	P 3.01	P 4.01	P 4.02	P 4.03	P 5.01	P 6.01	P 6.02
Anwendungshinweis	×	•••	•••	•••	×			•••	•••

#### Legende:

- × ohne Rücksprache zugelassen
- nach vorheriger Rücksprache zugelassen
- ··· nicht zugelassen

## 4 Weitere spezifische Bestimmungen

 Zur Kennzeichnung der Z\u00e4hlerpl\u00e4tze wird nach Anhang H der TAB NS Nord 2019 das Verfahren A genutzt